КРОНШТЕЙН (ИЗД 36)



Толщина **90** мм Высота **345** мм Ширина **155/175** мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 38)

Толщина **100** мм Высота **255** мм Ширина **175 (255)** мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 40)

Толщина **75** мм Высота **275** мм Ширина **125 (155)** мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 51)

Толщина **70** мм Высота **255** мм Ширина **130 (150)** мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 52)

Толщина **80** мм Высота **200** мм Ширина **120** мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 55)

Толщина **70** мм Высота **280** мм Ширина **125(170)** мм

РОЗЕТКА (ИЗД 33)

Толщина **10** мм Высота **70** мм Ширина **70** мм

РОЗЕТКА (ИЗД 46)

Толщина **40** мм Диаметр **170** мм

РОЗЕТКА (ИЗД 47)

Толщина **45** мм Диаметр **170** мм

РОЗЕТКА Р-001

Толщина **26** мм Диаметр **555** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

REGENT DECOR

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

РОЗЕТКА УГЛОВАЯ УР-001

Толщина **30** мм Высота **130** мм Ширина **130** мм

РОЗЕТКА УГЛОВАЯ УР-002

Толщина **30** мм Высота **80** мм Ширина **80** мм

БАРЕЛЬЕФ “МАСКА ЛЬВА“ БР-001

Высота **480** мм Ширина **385** мм Толщина **190** мм

БАРЕЛЬЕФ “ПЕЙЗАЖ“ БР-002

Высота **605** мм Ширина **105** мм Толщина **10** мм

БАРЕЛЬЕФ “НАТЮРМОРТ“ БР-003

Высота **735** мм Ширина **140** мм Толщина **10** мм

БАРЕЛЬЕФ “ДРАКОН“ БР-004

Толщина **45** мм Диаметр **385** мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК ТРИО” (ИЗД 15)

Ширина **930** мм Высота **380** мм Толщина **110** мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК БОЛЬШОЙ” (ИЗД 16)

Ширина **380** мм Высота **380** мм Толщина **110** мм

БАРЕЛЬЕФ “ДЕВУШКА” 2 (ИЗД 17)

Ширина **340** мм Высота **265** мм Толщина **55** мм

БАРЕЛЬЕФ “ЛЕВ” 2 (ИЗД 18)

Ширина **340** мм Высота **265** мм Толщина **60** мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.