


КОНСОЛЬ КС-005




Длина 280 мм Высота 250 мм Ширина 180 мм

КОНСОЛЬ КС-006




Длина 560 мм Высота 230 мм Ширина 155 мм

КОНСОЛЬ КС-007




Длина 220 мм Высота 210 мм Ширина 180 мм

КОНСОЛЬ КС-010



Толщина 160 мм Высота 620 мм Ширина 150/223 мм

КОНСОЛЬ КС-016



Толщина 145 мм Высота 385 мм Ширина 175/225 мм

КОНСОЛЬ КС-018



Толщина 200 мм Высота 670 мм Ширина 230/260 мм

КОНСОЛЬ КС-019



Толщина 150 мм Высота 530 мм Ширина 105/205 мм

КОНСОЛЬ КС-020



Толщина 250 мм Высота 760 мм Ширина 330/350 мм

КРОНШТЕЙН "ЛИСТОК" (ИЗД 12)



Толщина 75 мм Высота 260 мм Ширина 110/140 мм

КРОНШТЕЙН "ВОЛНА" (ИЗД 13)



Толщина 75 мм Высота 260 мм Ширина 110/140 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки. Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КРОНШТЕЙН (ИЗД 36)



Толщина 90 мм Высота 345 мм Ширина 155/175 мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 38)



Толщина 100 мм Высота 255 мм Ширина 175 (255) мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 40)



Толщина 75 мм Высота 275 мм Ширина 125 (155) мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 51)



Толщина 70 мм Высота 255 мм Ширина 130 (150) мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 52)



Толщина 80 мм Высота 200 мм Ширина 120 мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 55)



Толщина 70 мм Высота 280 мм Ширина 125(170) мм

РОЗЕТКА (ИЗД 33)



Толщина 10 мм Высота 70 мм Ширина 70 мм

РОЗЕТКА (ИЗД 46)



Толщина 40 мм Диаметр 170 мм

РОЗЕТКА (ИЗД 47)



Толщина 45 мм Диаметр 170 мм

РОЗЕТКА P-001



Толщина 26 мм Диаметр 555 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки. Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.